

Justering af ryghøjden

For at ændre ryghøjden (1), løft ryggen ved at presse nederst på ryggen og derefter justere ryghøjden trin for trin opad. Når ryggen når over den højeste position, "falder" den til udgangspunktet.

Justering af armlæn (2) – hvis tilkøbt

For at hæve eller sænke armlænet, tryk på knappen på armlænet og bevæg det op og ned.

Justering af sædevinkel (3)

For at justere sædevinklen, twist håndtaget (3) bagud og sædet vipper. Twist håndtaget forover og lås i den ønskede position

Justering af vippefunktion CE 01 (4)

For at justere vippefunktionen, træk ud og drej håndtaget (4) til den ønskede vippespænding, drej med eller mod uret

Justering af sædehøjden (5)

For at justeres sædehøjden, fjern vægten fra sædet og løft håndtaget (5). Slip håndtaget når den ønskede position nås. (Håndtag 5 er det yderste)

Justering af sædedybden (6)

For at udvide sædedybden, skub håndtaget (6) ned og skyd sædet frem/tilbage til den ønskede position, slip da håndtaget. (Håndtag 6 er det inderste)

Justering af vippefunktion (7)

For at ændre synkronvippet, træk håndtaget (7) op, læn dig bagud og slip håndtaget når den ønsket position er nået. For at gå tilbage i udgangsposition, træk da op i håndtaget igen og flyt vægten.

