

	A	B	C	D	E	F
Del						
Antal	1	1	2	2	2	2

## Model: CE 02, 03, 04

**1** Afmontér D i den ene ende af B, så denne kan indføres i mekanismen

**2**

1. Fastgør B med C. Benyt de yderste huller. Hold igen med gaffelnøgle.
2. Saml den afmonteret D igen på B.

**3**

1. Læg den lille firkantede plastdel E i D. Pilen skal pege ind mod mekanismen
2. Skru armlænene fast med fingreskruerne

**4**

## Model: CE Comfort

**1**

**2**

1. Læg den lille firkantede plastdel E i D. Pilen skal pege ind mod mekanismen
2. Skru armlænene fast med fingreskruerne